

RIPARTIZIONE DELLE FREQUENZE 0-30 MHZ

di Annino Vitale

khz	SERVIZIO D'IMPIEGO	khz
0	DISTRIBUZIONE ENERGIA AEREI E NAVI	0,4
1	EMISSIONI NATURALI, STAZ.MILITARI COSTIERE PER SOMMERGIBILI	9
9	SISTEMA DI RADIONAVIGAZIONE OMEGA E ALFA	14
14	STAZIONI MILITARI COSTIERE PER SOMMERGIBILI (CW)	25
25	FREQ.CAMPIONE(CW)- STAZIONI METEO(FAX- RADIONAVIGAZIONE)	100
100	STAZIONI METEO(FAX/RTTY) ST.MILIT.COSTIERE(CW)- RADIONAV.	149
149	BC ONDE LUNGHE (AM)	261
261	NDB MARITTIMI E AEREONAUTICI(CW)	415
415	GM 0,5 MHz COAST CW (GM= Gamma Marina)	450
450	GM 0.5 MHz SHIP/COAST (CW)	461
461	GM 0.5 MHz SHIP (CW)	495
495	GM 0,5 MHz DISTRESS (CW)	505
405	GM 0,5 MHz COAST (CW)	526
526	BC ONDE MEDIE (AM, 123 CH 9 kHz STEP)	1620
1620	GM 2 MHz DUPLEX COAST SITOR -PIRATI	1625
1625	RADIOLOCATION PIRATI	1635
1635	GM 2 MHz DUPLEX COAST USB -PIRATI	1800
1800	GM 2 MHz COAST USB	1830
1830	GM 2 MHz COAST USB - HAM 160m CW (Secondario)	1840
1840	GM 2 MHz COAST USB - HAM 160m LSB (Secondario)	1850
1850	GM 2 MHz COAST USB	1950
1950	GM 2 MHz SHIP USB	2045
2045	GM 2 MHz DUPLEX SHIP USB	2142
2142	GM 2 MHz DUPLEX SHIP SITOR	2173
2173	GM 2 MHz DISTRESS AND CALLING	2191
2191	GM 2 MHz SHIP USB	2263
2263	GM 2 MHz INTERSHIP USB	2300
2300	GM 2 MHz INTERSHIP USB- BC 120m (TROPICALE)	2498
2498	FREQUENZE CAMPIONE	2502
2502	GM 2 MHz SHIP SITOR	2578
2578	GM 2 MHz COAST USB/SITOR	2850
2850	AEREI CIVILI (USB, 58 ch 3 kHz STEP)	3025
3025	AEREI MILITARI (USB, 43 ch 3 kHz STEP)	3155

3155	GM 3 MHz SHIP CW - UTILITY	3200
3200	GM 3 MHz SHIP USB - BC 90m (TROPICALE) - UTILITY	3340
3340	GM 3 MHz SIMPLEX SHIP USB - BC 90m (TROPICALE)	3400
3400	AEREI CIVILI (USB, 33 ch 3 kHz STEP)	3500
3500	GM 3 MHz SIMPLEX SHIP USB - HAM 80m CW (Secondario)	3600
3600	GM 3 MHz COAST USB - HAM 80m LSB-CW (Secondario)	3800
3800	AEREI MILITARI - UTILITY	3900
3900	AEREI MILITARI(USB,16 ch 30 kHz STEP)-BC 75m (ASIA)	3950
3950	BC 75 m (AM)	4000
4000	UTILITY- SHIP (USB, 21 chg 3 kHz STEP)	4063
4063	GM 4 MHz DUPLEX SHIP USB (27 ch 3 kHz STEP)	4146
4146	GM 4 MHz SIMPLEX USB (2 ch 3 kHz STEP)	4151
4151	GM 4 MHz MARINA MILITARE USB	4172
4172	GM 4 MHz DUPLEX SHIP SITOR (19 ch 500 Hz STEP)	4182
4182	GM 4 MHz SHIP CALLING CW (10 ch 500 Hz STEP)	4187
4187	GM 4 MHz SHIP WORKING CW (31 ch 500 Hz STEP)	4202
4202	GM 4 MHz SIMPLEX SHIP SITOR (10 ch 500 Hz STEP)	4209
4209	GM 4 MHz DUPLEX COAST SITOR (19 ch 500 Hz STEP)	4221
4221	GM 4 MHz COAST CW	4351
4351	GM 4 MHz DUPLEX COAST USB (29 ch 3 kHz STEP)	4435
4435	GM 4 MHz MARINA MILITARE USB	4438
4438	UTILITY	4650
4650	AEREI CIVILI (USB, 16 ch 3 kHz STEP)	4700
4700	AEREI MILITARI (USB, 16 ch 3 kHz STEP)	4750
4750	AEREI MILITARI USB - BC 60m (TROPICALE)	4850
4850	BC 60m (TROPICALE) - UTILITY	4995
4995	FREQUENZE CAMPIONE	5005
5005	BC 60m (TROPICALE) - UTILITY	5060
5060	UTILITY	5450
5450	AEREI MILITARI (USB, 9 ch 3 kHz STEP)	5480
5480	AEREI CIVILI (USB, 66 ch 3 kHz STEP)	5680
5680	AEREI MILITARI (USB, 16 ch 3 kHz STEP)	5730
5730	UTILITY, (5800-5850 PIRATI)	5900
5900	BC 49 m (AM)	5950
5950	BC 49m (AM)	6200
6200	GM 6 MHz DUPLEX SHIP USB (8 ch 3 kHz STEP) - PIRATI	6224
6224	GM 6 MHz SIMPLEX USB (3 ch 3 kHz STEP) - PIRATI	6230

6230	GM 6 MHz MARINA MILIATRE USB; PIRATI	6263
6263	GM 6 MHz DUPLEX SHIP SITOR (26 ch 500 Hz STEP) -	6276
6276	GM 6 MHz SHIP CALLING CW (10 ch 500 Hz STEP) - PIRATI	6281
6281	GM 6 MHz DUPLEX SHIP SITOR (8 ch 500hz STEP) - PIRATI	6285
6285	GM 6 MHz SHIP WORKING CW (31 ch 500 Hz STEP) - PIRATI	6300
6300	GM 6 MHz SIMPLEX SHIP SITOR (23 ch 500 Hz STEP)	6314
6314	GM 6 MHz DUPLEX COAST SITOR (34 ch 500hz STEP)	6332
6332	GM 6 MHz COAST CW	6501
6501	GM 6 MHz DUPLEX COAST USB (8 ch 3 kHz STEP)	6522
6522	GM 6 MHz MARINA MILITARE USB	6525
6525	AEREI CIVILI (USB, 53 ch 3 kHz STEP)	6685
6685	AEREI MILITARI (USB, 26 ch 3 kHz STEP)	6765
6765	UTILITY (6765 - 6795 ISM)	7000
7000	HAM 40m CW (Esclusivo)	7035
7035	HAM 40m SSTV-FAX-CW-PACKET (Esclusivo)	7040
7040	HAM 40m SSTV-FAX-CW-PACKET-LSB (Esclusivo)	7045
7045	HAM 40m LSB-cw (Esclusivo)	7100
7100	BC 41m (AM)	7300
7300	BC 41m (AM) - PIRATI	7350
7350	UTILITY - PIRATI	8100
8100	UTILITY - COAST SHIP USB (31 ch 3 kHz STEP)	8195
8195	GM 8 MHz DUPLEX SHIP USB (32 ch 3 kHz STEP)	8291
8291	GM 8 MHz SIMPLEX USB (3 ch 3 kHz STEP)	8300
8300	GM 8 MHz MARINA MILITARE	8342
8342	GM 8 MHz SHIP WORKING CW (48 ch 500 Hz STEP)	8366
8366	GM 8 MHz SHIP CALLING CW (10 ch 500 Hz STEP)	8371
8371	GM 8 MHz SHIP WORKING CW (11 ch 500 Hz STEP)	8376
8376	GM 8 MHz DUPLEX SHIP SITOR (40 ch 500 Hz STEP)	8396
8396	GM 8 MHz SIMPLEX SHIP SITOR (36 ch 500hz STEP)	8416
8416	GM 8 MHz DUPLEX COAST SITOR (40 ch 500 Hz STEP)	8438
8438	GM 8 MHz COAST CW	8707
8707	GM 8 MHz DUPLEX COAST USB (37 ch 3 kHz STEP)	8812
8812	GM 8 MHz - MARINA MILITARE USB	8815
8815	AEREI CIVILI (USB, 49 ch 3 kHz STEP)	8965
8965	AEREI MILITARI (USB, 25 ch 3 kHz STEP)	9040
9040	UTILITY	9400
9400	BC 31m (AM)	9500

9500	BC 31m (AM)	9900
9900	UTILITY	9995
9995	FREQUENZE CAMPIONE	10005
10005	AEREI CIVILI (USB, 31 ch 3 kHz STEP)	10100
10100	UTILITY (Primario) - HAM 30m CW (Secondario)	10150
10150	UTILITY	11175
11175	AEREI MILITARI (USB, 33 ch 3 kHz STEP)	11275
11275	AEREI CIVILI (USB, 41 ch 3 kHz STEP)	11400
11400	UTILITY - PIRATI	11600
11600	BC 25m	11650
11650	BC 25m (AM)	12050
12050	BC 25m	12100
12100	UTILITY	12230
12230	GM 12 MHz DUPLEX SHIP USB(41 ch 3 kHz STEP)	12353
12353	GM 12 MHz SIMPLEX USB (5 ch 3 kHz STEP)	12365
12365	GM 12 MHz MARINA MILITARE USB	12422
12422	GM 12 Mhz SHIP WORKING CW (110 ch 500 Hz STEP)	12477
12477	GM 12 Mhz DUPLEX SHIP SITOR (146 ch 500 Hz STEP)	12550
12550	GM 12 MHz SHIP CALLING CW (10 ch 500 Hz STEP)	12555
12555	GM 12 MHz DUPLEX SHIP SITOR (10 ch 500 Hz STEP)	12560
12560	GM 12 MHz SIMPLEX SHIP SITOR (34 ch 500 Hz STEP)	12579
12579	GM 12 MHz DUPLEX COAST SITOR (156 ch 500 Hz STEP)	12658
12658	GM 12 MHz COAST CW	13077
13077	GM 12 MHz DUPLEX COAST USB (41 ch 3 kHz STEP)	13197
13197	GM 12 MHz MARINA MILITARE USB	13200
13200	AEREI MILITARI (USB, 20 ch 3 kHz STEP)	13260
13260	AEREI CIVILI (USB, 33 ch 3 kHz STEP)	13360
13360	UTILITY (Primario); RADIOASTRONOMIA	13410
13410	UTILITY (13553 - 13567 ISM)	13570
13570	BC 22m	13600
13600	BC 22m (AM)	13800
13800	BC 22m	13870
13870	UTILITY	14000
14000	HAM 20m CW (Esclusivo)	14060
14060	HAM 20m CW-DIGIMODE (Esclusivo)	14089
14089	HAM 20m CW-PACKET (Esclusivo)	14099
14099	HAM 20m BEACONS CW (Esclusivo)	14101

14101	HAM 20m PACKET-USB-CW (Esclusivo)	14112
14112	HAM 20m USB-CW (Esclusivo)	14225
14225	HAM 20m SSTV-FAX-USB-CW (Esclusivo)	14235
14235	HAM 20m USB-CW (Esclusivo)	14350
14350	UTILITY	14990
14990	FREQUENZE CAMPIONE	15010
15010	AEREI MILITARI (USB,30 ch 3 kHz STEP); pirati	15100
15100	BC 19m (AM)	15600
15600	BC 19m	15800
15800	UTILITY	16360
16360	GM 16 MHz DUPLEX SHIP USB (56 ch 3 kHz STEP)	16528
16528	GM 16 MHz SIMPLEX USB (7 ch 3 kHz STEP)	16546
16546	GM 16 MHz MARINA MILITARE USB	16619
16619	GM 16 MHz SHIP WORKING CW (129 ch 500 Hz STEP)	16683
16683	GM 16 MHz DUPLEX SHIP SITOR (101 ch 500 hz STEP)	16734
16734	GM 16 MHz SHIP CALLING CW (10 ch 500 Hz STEP)	16739
16739	GM 16 MHz DUPLEX SHIP SITOR (92 ch 500 Hz STEP)	16785
16785	GM 16 MHz SIMPLEX SHIP SITOR (39 ch 500 Hz STEP)	16807
16807	GM 16 MHz DUPLEX COAST SITOR (193 ch 500 Hz STEP)	16904
16904	GM 16 MHz COAST CW	17242
17242	GM 16 MHz DUPLEX COAST USB (560ch 3 kHz STEP)	17407
17407	GM 16 MHz MARINA MILITARE USB	17410
17410	UTILITY	17480
17480	BC 16m	17550
17550	BC 16m (AM)	17900
17900	AEREI CIVILI (USB, 23 ch 3 kHz STEP)	17970
17970	AEREI MILITARI (USB, 20 ch 3 khz STEP)	18030
18030	UTILITY	18068
18068	UTILITY (Primario)- HAM 17m CW (Secondario)	18109
18109	UTILITY (Primario)- HAM 17m BEACONS CW (Secondario)	18111
18111	UTILITY (Primario)- HAM 17m USB-CW (Secondario)	18168
18168	UTILITY	18780
18780	GM 18 MHz DUPLEX SHIP USB (15 ch 3 kHz STEP)	18825
18825	GM 18 MHz SIMPLEX USB (7 ch 3 kHz STEP)	18843
18843	GM 18 MHz MARINA MILITARE	18870
18870	GM 18 MHz DUPLEX SHIP SITOR (45 ch 500 Hz STEP)	18893
18893	GM 18 MHz SIMPLEX SHIP SITOR (11 ch 500 Hz STEP)	18900

18900	BC 15m	19020
19020	UTILITY	19680
19680	GM 19 MHz DUPLEX COAST SITOR (45 ch 500 Hz STEP)	19707
19707	GM 19 MHz COAST CW	19755
19755	GM 19 MHz DUPLEX COAST USB (15 ch 3 kHz STEP)	19797
19797	GM 19 MHz MARINA MILITARE	19800
19800	UTILITY	19990
19990	FREQUENZE CAMPIONE	20010
20010	UTILITY	21000
21000	HAM 15m CW (Esclusivo)	21100
21100	HAM 15m PACKET-CW (Esclusivo)	21120
21120	HAM 15m CW (Esclusivo)	21149
21149	HAM 15m BEACONS-CW (Esclusivo)	21151
21151	HAM 15m USB-CW (Esclusivo)	21335
21335	HAM 15m SSTV-FAX-USB-CW (Esclusivo)	21345
21345	HAM 15m USB-CW (Esclusivo)	21450
21450	BC 13m (AM)	21850
21850	UTILITY	21870
21870	AEREI CIVILI (USB, 20 ch 3 kHz STEP)	22000
22000	GM 22 MHz DUPLEX SHIP USB (53 ch 3 kHz STEP)	22159
22159	GM 22 MHz SIMPLEX USB (7 ch 3 kHz STEP)	22177
22177	GM 22 MHz MARINA MILITARE USB	22242
22242	GM 22 MHz SHIP WORKING CW (75 ch 500 Hz STEP)	22279
22279	GM 22 MHz SHIP CALLING CW (10 ch 500 Hz STEP)	22284
22284	GM 22 MHz DUPLEX SHIP SITOR (135 ch 500 Hz STEP)	23352
22352	GM 22 MHz SIMPLEX SHIP SITOR (45 ch 500 Hz STEP)	22376
22376	GM 22 MHz DUPLEX COAST SITOR (135 ch 500 Hz STEP)	22445
22445	GM 22 MHz COAST CW	22696
22696	GM 22 MHz DUPLEX COAST USB (53 ch 3 kHz STEP)	22852
22852	GM 22 MHz MARINA MILITARE USB	22855
22855	UTILITY	23200
23200	AEREI MILITARI (USB)	23350
23350	UTILITY	24890
24890	UTILITY (Primario)- HAM 13m CW (Secondario)	24929
24929	UTILITY (Primario)- HAM 13m BEACONS-CW (Secondario)	24931
24931	UTILITY (Primario)- HAM 13m USB-CW (Secondario)	24990
24990	FREQUENZE CAMPIONE	25010

25010	UTILITY	25070
25070	GM 25 MHz DUPLEX SHIP USB (10 ch 3 kHz STEP)	25100
25100	GM 25 MHz SIMPLEX USB (7 ch 3 kHz STEP)	25118
25118	GM 25 MHz MARINA MILITARE USB	25161
25161	GM 25 MHz SHIP WORKING CW (20 ch 500 Hz STEP)	25171
25171	GM 25 MHz SHIP CALLING CW (3 ch 500 Hz STEP)	25173
25173	GM 25 MHz DUPLEX SHIP SITOR (40 ch 500 Hz STEP)	25193
25193	GM 25 MHz SIMPLEX SHIP SITOR (31 ch 500 Hz STEP)	25210
25210	UTILITY - STAZIONI MARITTIME	25550
25550	RADIOASTRONOMIA	25670
25670	BC 11m (AM)	26100
26100	GM 26 MHz DUPLEX COAST SITOR (40 ch 500 Hz STEP)	26122
26122	GM 26 MHz COAST CW	26145
26145	GM 26 MHz DUPLEX COAST USB (10 ch 3 kHz STEP)	26172
26172	GM 26 MHz MARINA MILITARE USB	26175
26175	CERCAPERSONE (26200, 26350, 26500)- PIRATI	26855
26855	CB USI CIVILI(AM,11 ch 10 kHz STEP)- VOL.PROT.CIV.	26965
26965	CB CEPT (AM, 40ch 10 kHz STEP) (27120 canale d'emergenza)	27405
27450	AUSILI METEO E RADIOSONDE - PIRATI	27500
27500	RADIOCOMANDI APRIPORTA BANDA A (48 ch 10 kHz STEP)	27600
27600	AUSILI METEO E RADIOSONDE - PIRATI- CB IN UK	28000
28000	HAM 10m CW (Esclusivo)	28120
28120	HAM 10m PACKET-CW (Esclusivo)	28150
28150	HAM 10m BEACONS-CW-USB-CW (Esclusivo)	28255
28255	HAM 10m USB-CW (Esclusivo)	28675
28675	HAM 10m SSTV-FAX-USB-CW (Esclusivo)	28685
28685	HAM 10m USB-CW (Esclusivo)	29200
29200	HAM 10m PACKET-USB-CW (Esclusivo)	29300
29300	HAM 10m SATELLITI DOWN LINK (Esclusivo) (29500 DX FM)	29550
29550	HAM 10m USB-CW (Esclusivo) 29600 PONTI FM	29700
29700	UTILITY E IDENTIFICAZIONE SATELLITI	29800
29800	RADIOCOMANDI APRIPORTA BANDA B (8 ch 10 kHz STEP)	29900
29900	UTILITY E IDENTIFICAZIONE SATELLITI	30000

Per gentile concessione dell' Autore annino.vitale@tiscali.it